

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧУДО-ЛОПАТА **ЗЕМЛЕКОП**[®]



патентованное изделие



454012, Россия, г. Челябинск, Копейское шоссе, 9-П
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
тел./факс: 8 (351) 220-39-89
e-mail: uzbi@uralsibtech.ru
www.uralsibtech.ru | uzbi.rf | рыхлитель.rf

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы приобрели садово-огородный рыхлитель “Чудо-лопата” “Землекоп”.

Садово-огородный рыхлитель предназначен для перекопки земли с одновременным ее рыхлением и удалением сорняков.

Землекоп нельзя применять при перекопке каменистых и твердых грунтов, это может привести к поломке изделия, и рекомендуется к использованию на садово-огородных участках.




Рисунок 1

1. Рабочие вилы. 2. Рыхлительный элемент. 3. Опора. 4. Педаль. 5. Тулейка для крепления черенка. 6. Черенок. 7. Вспомогательное устройство (рыхлитель).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подточить конец деревянного черенка под тулейку (5).
2. Вставить и закрепить саморезами черенок (6) в тулейку (5) на рабочих вилах (1).
3. **Внимание! Важно:** Соединить вилы (1) со вспомогательным устройством (рыхлителем) (7) при помощи болтов и гаек до упора. А затем немного ослабить гайки обратным вращением так, что бы вилы (1) свободно перемещались относительно вспомогательного устройства (7).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Упаковочная коробка.....	1 шт.
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Вилы с державкой для черенка.....	1 шт.
Рыхлитель.....	1 шт.
Болт М10*25.....	2 шт.
Гайка М10 с контрящим кольцом.....	2 шт.

РАБОТА

1. Ставим рыхлитель вертикально, при этом вспомогательное устройство (7) должно быть в горизонтальном положении относительно перекапываемого грунта.
2. Нажатием ноги на педаль (4) втыкаем вилы (1) в грунт до основания.
3. Делаем шаг назад, одновременно тянем черенок (6) на себя. При этом поднимаемый вилами грунт размельчается (рыхлится) между рыхлительными элементами (2). Делаем шаг назад (10-15 см) и, не поднимая рыхлитель, подтягиваем его к себе, снова ставим его вертикально и повторяем операцию. Двигаемся спиной назад, оставляя перед собой перекопанную полосу земли.
По окончании работ очистить рыхлитель от земли.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

При правильной эксплуатации изделия срок его службы не ограничен.

Хранить в складских или домашних условиях. Подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Гарантийный срок службы - 12 месяцев со дня приобретения через розничную сеть, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием вы можете обратиться к организации, продавшей Вам изделие или напрямую к предприятию изготовителю.

Внимание! Подделка изделия нарушает права патенто-обладателя и преследуется по закону! Черенки не входят в комплектность изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____ Штамп продавца _____

Причина отказа _____

Выполнение работы по устранению неисправностей _____

Ремонт произвел _____

Подпись _____ Дата _____

Производитель: ООО «Уральский завод бытовых изделий»
454012, г. Челябинск, Копейское шоссе, 9П, тел.: (351) 217-39-89
e-mail: service@uralsibtech.ru / uzbi@uralsibtech.ru
Сделано в России